

BGS 1975

Martinetto idraulico di posizionamento del veicolo, 600 kg



CONSIGLI DI SICUREZZA

Leggere il completo manuale prima del primo uso.

- Questo martinetto di posizionamento deve essere usato solo su un suolo piatto e uniforme. Non posizionare mai il martinetto su un suolo ripido. Un movimento involontario potrebbe verificarsi appena il martinetto solleva il pneumatico da terra.
- Il martinetto ha una capacità di sollevamento di 600 kg per unità. Non superare mai la capacità massima del martinetto.
- Questo martinetto deve essere usato su veicoli stazionari. **NON AVVIARE IL MOTORE** e/o guidare con il martinetto in uso. Questo martinetto è stato pensato per essere mosso manualmente.
- L'altezza di sollevamento massima è di 20 cm. Non superare mai l'altezza massima di sollevamento.
- Questo martinetto è stato disegnato per applicazioni su suoli piatti. Non provare mai a spostarlo su ostacoli, in quanto sono più piccoli di come possano apparire.
- Dopo un processo di sollevamento, ricordarsi di inserire il bullone di chiusura prima di iniziare a lavorare sul veicolo. Quando si ha finito, tirare il bullone di chiusura prima di aprire il meccanismo di rilascio.

ISTRUZIONI

Sollevamento

1. Premere il pedale per rilasciare il meccanismo di chiusura
2. Tirare fuori il bullone di chiusura dal suo telaio.
3. Aprire il meccanismo di rilascio girando la manovella in senso antiorario.
4. Espandere il martinetto lontano abbastanza da inserirlo sotto il pneumatico del vostro veicolo. Posizionarlo sotto il pneumatico cosicché entrambe le ruote di sollevamento tocchino la superficie di attività del pneumatico.
5. Mettere il martinetto così che l'unità sia parallela all'unità che si desidera sollevare.
6. Chiudere il meccanismo di rilascio girando la manovella in senso orario fino a quando si incastrano fermamente. Lasciare un po' di spazio tra il pneumatico e il martinetto. Questo è molto importante. In caso di mal posizionamento del martinetto, il pneumatico potrebbe premere contro l'asse del martinetto e non contro le sue ruote che potrebbe causare danni al martinetto.
7. Per sollevare il pneumatico, mettere un piede su un pedale e spingerlo delicatamente e regolarmente verso il basso fino a quando il pneumatico sia stato sollevato dal terreno un paio di centimetri. Il martinetto ha un supporto più solido siccome l'altezza di sollevamento del pneumatico è effettivamente più bassa.
8. Stringere il martinetto con un perno di sicurezza.



9. Ripetere la procedura con le altre unità.
10. Muovere il veicolo sollevato come si desidera.

Rilasciare il martinetto

1. Per rilasciare il martinetto, tirare fuori il bullone di chiusura del martinetto dal suo telaio.
2. Aprire il meccanismo di rilascio girando la manovella in senso antiorario.
3. Il martinetto può essere rimosso appena il pneumatico perde il contatto con le ruote del martinetto